



ERRATA

for the HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 Fax Guide

August 2004

This document contains new information that pertains to the operation of the HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300. This information supplements the information contained in the *HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 Fax Guide* and should be kept with that document.



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



Q3701-90920

Required location (country/region) setting support - additions

When configuring the required fax settings for the Location setting, some countries/regions are supported, but do not have an entry in the Location setting menu list. These additional countries/regions can be supported by selecting another, alternate country/region from the Location settings list. The following table lists additional supported countries/regions and an acceptable alternate country/region to select to support that country/region.

Add the following table to the end of the section, **To set the location** in Chapter 1, Setting up.

Location (country/region) setting support additions

To support this country/region	Select this country/region from the location setting list
Estonia	Norway, Sweden, or Russian Federation
Iceland	Denmark, Norway, or Sweden
Latvia	Norway, Sweden, or Russian Federation
Liechtenstein	Austria or Switzerland
Lithuania	Norway, Sweden, or Russian Federation
Morocco	Spain
Slovenia	Hungary or Poland

Setting JBIG Compression - change

The default setting for JBIG compression mode, as documented in the fax guide, has changed from "Off" to "On." Step five, under **Setting JBIG compression mode** in Chapter 3, Configuration, should be changed to read as follows:

5 Touch **ON** (default) to enable JBIG compression or touch **OFF** to disable JBIG compression.

Redial-on-disconnect error note - addition

Add the following note to the end of the section, **Setting redial rules** in Chapter 3, Configuration.

Note

You may observe a redial message on the control panel when both the Redial-on-Busy and Redial-on-No-Answer settings are set to off. This occurs when the fax accessory dials a number, establishes a connection, and then loses the connection. As a result of this error condition, the fax accessory performs two redial attempts (the first one at 26,400 bps and, if that fails, a second one at 14,400 bps). During this redial operation, the fax accessory displays a message on the control panel that indicates that a redial is in progress.

Service setting - additions

Additional service settings have been added to the fax accessory service menu. The following three new settings should be added to the end of the section, **Service settings** in Chapter 6, Troubleshooting.

V.34: This setting has two values (Normal and Off) that control the modem's baud rate. The Normal setting allows the modem to select (negotiate with the other modem) any of the supported baud rates up to 33,600 bps. The Off setting sets the baud rate to 14,400 bps. This setting remains set, until changed.

Maximum baud rate: This setting is similar to V.34 but provides a list of baud rates to select for operation. If the fax is having communication errors, use this setting to select slower baud rates to determine if the communication error is caused by the phone line. Once this setting is set, it remains set until changed.

Speaker mode: This service setting has two modes, Normal and Diagnostic. In Normal mode, the modem speaker is turned on during dialing through the initial connection and then shuts off. For Diagnostic mode, the speaker is turned on and remains on for all fax communications until the setting is returned to Normal.

Customer support, world wide web - addition

It is important to check the HP web site to identify any changes to the HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 product that have been made after the printing of this document. In the Fax Guide, under the **World wide web** heading in chapter 6, Troubleshooting, add the following statement.

Important: Check the HP web site for additional information regarding updates or changes to the product that may have been made after the printing of this document. Go to www.hp.com and search for "Q3701A." Use the "Product quick links" to jump to the product manuals and look for "Errata." This errata document identifies the most current changes to the product.

Schedule printing of faxes setting - name changes

The **Schedule Printing of Faxes** setting name has changed to **Fax Printing**. This name displays in the fax menus. In addition, two sub-menu items have changed, as identified in the procedures below. The following four pages replace the first four pages in Chapter 4, Faxing (advanced).

This chapter describes the advanced fax settings. Access to these settings is from the Fax menu, under the MFP control panel menus.

Advanced fax settings include:

- Changing your personal identification number (PIN)
- Fax Forwarding
- Scheduling fax printing (memory lock)
- Polling another fax

Secure settings

Two settings, Fax Forwarding and Fax Printing, are secure features and require a PIN. The first time you access either setting, you will be required to create a PIN. Once that PIN is created, it is used to access both features. That is, a PIN that has been created for Fax Forwarding is used to access Fax Printing, or, if the PIN was first created for Fax Printing, it must be used to access Fax Forwarding. Only one PIN can be created to access these secure settings.

If Fax Call Report is enabled with thumbnails, a report will still print with a thumbnail of the first page of the fax, when Fax Printing or Fax Forwarding is enabled. If you wish secure fax printing, disable printing the thumbnail on the Fax Call Report.

Changing your PIN

This procedure describes how to change your existing PIN.

Note

Always save your PIN in a secure place. If you lose your PIN, you must contact HP Service Support for information on how to reset the PIN, see "Customer Support."

To change your PIN, complete the following steps.

- 1 On the control panel, press the **Menu** button to display the main menu.
- 2 Touch **FAX** to display the fax menu.
- 3 Scroll down and touch **FAX RECEIVE**.
- 4 Scroll down and touch **FORWARD FAX** or **FAX PRINTING** to display the settings screen.
- 5 Touch **CHANGE PIN** to display the PIN screen.

- 6 Using the keypad, type the PIN (at least four digits), and then touch **OK** to display the **CHANGE PIN** screen.
- 7 Type a new PIN using the keyboard, then press **OK**.
- 8 Verify the PIN by typing it again, and then touch **OK** to save the new PIN.

Setting fax forwarding

The Forward Fax setting allows you to forward all received faxes to another phone number. When Forward Fax is enabled, the receiving MFP prints the fax (if Fax Printing is disabled, the fax prints when the printing is enabled), and also forwards the fax to the fax forward number.

Note

Fax Forwarding is attempted only once no retries occur. Also, all faxes will be forwarded in fine or standard resolution.

To set Fax Forwarding, complete the following steps.

- 1 On the control panel, press the **Menu** button to display the main menu.
- 2 Touch **FAX** to display the fax menu.
- 3 Scroll down and touch **FAX RECEIVE**.
- 4 Scroll down and touch **FORWARD FAX** to display the PIN screen.
- 5 Using the key pad, type your PIN (must be at least four digits) and touch **OK**. If you have an existing PIN, the FORWARD TO NUMBER screen displays. If a PIN has not been created, you are prompted to verify the new PIN by typing it again, and then press **OK**.

Note

Always save your PIN in a secure place. If you lose your PIN, you must contact HP Service Support for information on how to reset the PIN, see "Customer Support."

- 6 Touch **FAX FORWARDING** to display the FAX FORWARDING settings screen.
- 7 Touch **FORWARD TO NUMBER** to display the keyboard.
- 8 Type the fax forward phone number, and then touch **OK** to enable Fax Forwarding.

Scheduling fax printing (memory lock)

Fax Printing allows you to specify when faxes print. If Fax Printing is disabled, received faxes are stored to memory and not printed. When Fax Printing is enabled, all stored faxes print and all faxes that are received print.

It is possible to access fax jobs stored in memory using the MFP Retrieve Job menu. Using this menu, jobs can be printed or deleted while they are stored in memory. For additional information about this feature, see the Retrieve Job menu description in the MFP user guide.

Fax Printing can be turned on and off manually or scheduled to go on and off automatically for days of the week. The Fax Printing schedule can be set to lockout an entire day (24 hours) or lockout a time period during the day. Only one lockout period can be set, but it can be applied to any number of days. The lockout period is setup using the Fax Printing setting, see "To create a fax printing schedule."

To enable/disable fax printing

Note

Prior to enabling a fax printing schedule, a schedule must be created, see "To create a fax printing schedule."

- 1 On the control panel, press the **Menu** button to display the main menu.
- 2 Touch **FAX** to display the fax menu.
- 3 Scroll down and touch **FAX RECEIVE**.
- 4 Scroll down and touch **FAX PRINTING** to display the PIN menu.
- 5 Type your PIN (must be at least four digits) and touch **OK** to display the **FAX PRINTING** menu. If you do not have a PIN, you will be prompted to create one.

Note

Always save your PIN in a secure place. If you lose your PIN, you must contact HP Service Support for information on how to reset the PIN, see "Customer Support."

- 6 Touch **FAX PRINTING MODE**.
- 7 Select a Fax Printing mode:
 - Touch **STORE ALL RECEIVED FAXES** to disable printing of faxes and store all received faxes to memory.
 - Touch **PRINT ALL RECEIVED FAXES** to allow all stored faxes to print and to print all faxes as received.
 - Touch **CREATE FAX PRINTING SCHEDULE** to use the Fax Printing schedule to automatically turn on and off the printing of faxes.

- 8 Touch **OK** to exit.

Note

Fax Printing and Fax Forwarding use the same PIN. If you have created a PIN for Fax Forwarding, enter that PIN here.

To create a fax printing schedule

- 1 On the control panel, press the **Menu** button to display the main menu.
- 2 Touch **FAX** to display the fax menu.
- 3 Scroll down and touch **FAX RECEIVE**.
- 4 Scroll down and touch **FAX PRINTING** to display the PIN menu.
- 5 Type your PIN and touch **OK** to display the FAX PRINTING menu. If you do not have a PIN, you will be prompted to create one.
- 6 Touch **CREATE FAX PRINTING SCHEDULE** to display the schedule settings.
- 7 Touch **PRINT END TIME** to set the schedule time when faxes will not print (begin the lockout period when faxes store to memory), select a time, and then touch **OK**.
- 8 Touch **PRINT START TIME** to set the schedule time when faxes will start printing (end the lockout period when faxes are not stored to memory), select a time, and then touch **OK**.
- 9 Touch **SCHEDULE DAYS**, to display the list of days.
- 10 Touch a day (MONDAY for example) to display the day lockout settings, and then either:
 - Touch **STORE ALL FAXES** to lockout the day (24 hours), or
 - Touch **PRINT FAXES AS SCHEDULED** to use the Print End Time/Print Start Time schedule for that day.

Repeat this step for each day you want to schedule.
- 11 Touch **OK** to exit.



勘误表

适用于

《HP LaserJet MFP 模拟传真附件 300 传真指南》

2004 年 8 月

本文档提供了有关 HP LaserJet MFP 模拟传真附件 300 操作的最新信息。这些信息是对《*HP LaserJet MFP 模拟传真附件 300 传真指南*》所讲内容的补充，请与该指南一起使用。

所需位置（国家 / 地区）设置支持 - 增补

在所需传真设置中配置“位置”设置时，虽然有些国家 / 地区受此附件的支持，却未在位置设置菜单列表中列出。要实际应用这些国家 / 地区设置，可以从位置设置列表中选择其它国家 / 地区进行替代。下表列出其它一些可支持的国家 / 地区以及实际应用某个国家 / 地区时可以用来替代它的国家 / 地区。

应将下表附加到第 1 章“安装”中设置位置一节的尾部。

位置（国家 / 地区）设置支持的增补信息

要支持此国家 / 地区	请从位置设置列表中选择此国家 / 地区
爱沙尼亚	挪威、瑞典或俄罗斯联邦
冰岛	丹麦、挪威或瑞典
拉脱维亚	挪威、瑞典或俄罗斯联邦
列支敦士登	奥地利或瑞士
立陶宛	挪威、瑞典或俄罗斯联邦
摩洛哥	西班牙
斯洛文尼亚	匈牙利或波兰

设置 JBIG 压缩模式 - 更改

《传真指南》中所述 JBIG 压缩模式的默认设置，从“关闭”更改为“开启”。第 3 章“配置”中设置 JBIG 压缩模式一节的步骤 5 应更改为：

5 点触开启（默认值），启用 JBIG 压缩功能；点触关闭，禁用 JBIG 压缩功能。

断线时重拨错误说明 - 增补

应向第 3 章“配置”设置重拨规则一节的尾部附加以下说明。

注释

当“占线时重播”和“无应答时重播”设置均设置为关闭时，在控制面板上可显示一则重拨消息。这通常在传真附件拨号建立连接之后丢掉连接的情况下出现。出现此错误后，传真附件会试图重拨两次（第一次以 26,400 bps 的速度重拨；如果失败，第二次以 14,400 bps 的速度重拨）。在重拨操作过程中，传真附件会在控制面板上显示一则消息，指示正在进行重拨。

服务设置 - 增补

传真附件服务菜单又增添了其它服务设置。应在第 6 章“故障排除”中服务设置一节的尾部添加以下三个新增设置。

V.34: 此设置有两个值（“正常”和“关闭”），用于控制调制解调器的波特率。使用 Normal（正常）设置，调制解调器可以选择（与其它调制解调器协商）所支持的不超过 33,600 bps 的任意一个波特率。Off（关闭）设置则将波特率设置为 14,400 bps。此设置一直保持不变直至更改为止。

Maximum baud rate（最大波特率）: 此设置与 V.34 相似，但会提供一个波特率列表供用户在操作时进行选择。如果传真出现通信错误，可使用此设置选择一个较低的波特率，以确定通信错误是否由电话线引起。此设置一经设定将一直保持不变直至更改为止。

Speaker mode（扬声器模式）: 此服务设置有两个模式：正常模式和诊断模式。在 Normal（正常）模式下，调制解调器扬声器在拨号时开启，直至建立初始连接后关闭。在 Diagnostic（诊断）模式下，扬声器处于开启状态并贯穿于整个传真通信过程，直至恢复为正常模式为止。

客户支持，万维网 - 增补

自本文档印刷后 HP LaserJet MFP 模拟传真附件 300 产品的相关更改信息，需要到 HP 网站进行查阅。在《传真指南》第 6 章“故障排除”中万维网标题下附加以下声明。

重要提示：自本文档印刷后本产品所做更新或更改的附加信息，请访问 HP 网站进行查阅。请登录 www.hp.com，搜索“Q3701A”。使用“Product quick links”（产品快速链接）找到产品手册并查找“勘误表”。此勘误表文档提供该产品的最新更改信息。

安排打印传真设置 - 名称更改

Schedule Printing of Faxes（安排打印传真） 设置名称已更改为 **Fax Printing（打印传真）**。此名称显示在传真菜单中。此外，还有两个子菜单项也做了更改，请参阅下面的步骤说明。以下四页用于替换第 4 章“传真（高级）”开头的四页。

本章介绍了高级传真设置。从 MFP 控制面板菜单中的 Fax（传真）菜单访问这些设置。

高级传真设置包括：

- 更改您的个人标识号 (PIN)
- 转发传真
- 安排打印传真（内存锁定）
- 轮询另一台传真机

安全设置

Fax Forwarding（转发传真）和 Fax Printing（打印传真）这两项设置均属于安全功能，所以需要 PIN。第一次访问其中任何一个设置时都需要创建 PIN。一旦创建了 PIN，它就将用来访问这两项功能。具体而言，为 Fax Forwarding（转发传真）创建的 PIN 可以用于 Fax Printing（打印传真）；反之，如果为 Fax Printing（打印传真）创建了 PIN，就必须使用该 PIN 才能访问 Fax Forwarding（转发传真）。只能创建一个 PIN 来访问这些安全设置。

如果已启用“传真呼叫报告”并允许带有缩略图，则启用 Fax Printing（打印传真）和 Fax Forwarding（转发传真）之后，所打印出来的报告仍将带有传真第一页的缩略图。如果您希望安全地打印传真，请禁止在“传真呼叫报告”上打印缩略图。

更改您的 PIN

下面介绍如何更改现有的 PIN。

注释

请始终将您的 PIN 保存在安全的地方。如果您丢失了自己的 PIN，请务必与 HP 服务支持部门联系，以了解如何重置 PIN，请参阅“客户支持”一节。

要更改您的 PIN，请完成以下步骤。

- 1 在控制面板上，按菜单按钮显示主菜单。
- 2 点触 **FAX**（传真），显示传真菜单。
- 3 向下滚动并点触 **FAX RECEIVE**（传真接收）。
- 4 向下滚动并点触 **FORWARD FAX**（转发传真）或者 **FAX PRINTING**（打印传真），以显示设置屏幕。
- 5 点触 **CHANGE PIN**（更改 PIN）显示 PIN 屏幕。
- 6 使用小键盘输入 PIN（至少 4 位数字），然后点触确定以显示 **CHANGE PIN**（更改 PIN）屏幕。
- 7 使用小键盘输入新的 PIN，然后按确定。
- 8 再次输入该 PIN 以进行确认，然后点触确定，保存该新 PIN。

设置转发传真

转发传真设置允许将所有收到的传真转发到另一个电话号码。启用转发传真功能后，接收方的 MFP 将打印该传真（如果 Fax Printing（打印传真）功能已禁用，则在启用打印后打印该传真），并且将该传真转发到要转发的号码。

注释

转发传真功能要求一次成功，不允许反复重试。而且，所有的传真都将以精细分辨率或者标准分辨率转发。

要设置 Fax Forwarding（转发传真），请完成以下步骤。

- 1 在控制面板上，按菜单按钮显示主菜单。
- 2 点触 **FAX**（传真），显示传真菜单。
- 3 向下滚动并点触 **FAX RECEIVE**（传真接收）。
- 4 向下滚动并点触 **FORWARD FAX**（转发传真），以显示 PIN 屏幕。
- 5 使用小键盘输入您的 PIN（至少 4 位数字）并点触确定。如果您有现成的 PIN，将显示 FORWARD TO NUMBER（转发到号码）屏幕。如果您还没有创建 PIN，将提示您再次输入该新的 PIN 以进行确认，然后按确定。

注释

请始终将您的 PIN 保存在安全的地方。如果您丢失了自己的 PIN，请务必与 HP 服务支持部门联系，以了解如何重置 PIN，请参阅“客户支持”一节。

- 6 点触 **FAX FORWARDING**（转发传真）以显示 FAX FORWARDING（转发传真）的设置屏幕。
- 7 点触 **FORWARD TO NUMBER**（转发到号码）以显示键盘。
- 8 键入要接收该转发传真的电话号码，然后点触确定以启用 Fax Forwarding（转发传真）。

安排打印传真（内存锁定）

Fax Printing（打印传真）允许您指定何时打印传真。如果已禁用 Fax Printing（打印传真），则收到的传真将储存在内存中，而不打印出来。当启用 Fax Printing（打印传真）时，所有存储的传真和所有收到的传真均会打印出来。

可以使用 MFP 的“检索作业”菜单来访问存储在内存中的传真作业。使用此菜单，可以打印或删除存储在内存中作业。有关此功能的详细信息，请参阅《MFP 用户指南》中对“检索作业”菜单的介绍。

您可以手动开关 Fax Printing（打印传真），也可以设定让其在每周的哪几个工作日自动开关。可对 Fax Printing（打印传真）的时间表进行设置，使其全天（24 小时）锁定或者在一天中的某个时段锁定。只能设置一个锁定时段，但是它可以应用于任意天数。可使用 Fax Printing（打印传真）设置设定锁定时段，请参阅“创建打印传真时间表”。

启用 / 禁用打印传真

注释

在启用打印传真时间表之前，必须先创建一个时间表，请参阅“创建打印传真时间表”。

- 1 在控制面板上，按菜单按钮显示主菜单。
- 2 点触 **FAX**（传真），显示传真菜单。
- 3 向下滚动并点触 **FAX RECEIVE**（传真接收）。
- 4 向下滚动并点触 **FAX PRINTING**（打印传真），显示 PIN 菜单。
- 5 键入您的 PIN（至少 4 位数字）并点触确定，以显示 **FAX PRINTING**（打印传真）菜单。如果您没有 PIN，将提示您创建一个 PIN。

注释

请始终将您的 PIN 保存在安全的地方。如果您丢失了自己的 PIN，请务必与 HP 服务支持部门联系，以了解如何重置 PIN，请参阅“客户支持”一节。

- 6 点触 **FAX PRINTING MODE**（打印传真模式）。
- 7 选择一种打印传真模式：
 - 点触 **STORE ALL RECEIVED FAXES**（存储所有收到的传真），禁止打印传真并将所有收到的传真存储到内存。
 - 点触 **PRINT ALL RECEIVED FAXES**（打印所有收到的传真），可打印所有存储的传真和收到的传真。
 - 点触 **CREATE FAX PRINTING SCHEDULE**（创建打印传真时间表），使用打印传真时间表自动开关打印传真的功能。
- 8 点触确定退出。

注释

Fax Printing（打印传真）和 Fax Forwarding（转发传真）使用同一个 PIN。如果您已经为 Fax Forwarding（转发传真）创建了 PIN，请在此输入该 PIN。

创建打印传真时间表

- 1 在控制面板上，按菜单按钮显示主菜单。
- 2 点触 **FAX**（传真），显示传真菜单。
- 3 向下滚动并点触 **FAX RECEIVE**（传真接收）。
- 4 向下滚动并点触 **FAX PRINTING**（打印传真），显示 PIN 菜单。
- 5 输入您的 PIN 并点触确定，以显示 **FAX PRINTING**（打印传真）菜单。如果您没有 PIN，将提示您创建一个 PIN。
- 6 点触 **CREATE FAX PRINTING SCHEDULE**（创建打印传真时间表），显示时间表设置。

- 7 点触 **PRINT END TIME**（打印结束时间），设置计划开始不打印传真的时间（开始锁定时段，同时将传真存储到内存），选择一个时间，然后点触确定。
- 8 点触 **PRINT START TIME**（打印开始时间），设置计划开始打印传真的时间（结束锁定时段，同时不将传真存储到内存），选择一个时间，然后点触确定。
- 9 点触 **SCHEDULE DAYS**（安排工作日），显示工作日列表。
- 10 点触某个工作日（例如星期一）以显示工作日锁定设置，然后：
 - 点触 **STORE ALL FAXES**（存储所有传真）以锁定这一天（24 小时）；或者
 - 点触 **PRINT FAXES AS SCHEDULED**（按照时间表打印传真），应用当天的打印结束时间 / 打印开始时间表。对想要安排时间的每一天重复该步骤。
- 11 点触确定退出。



변경 및 업데이트

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 팩스 설명서

2004 년 8 월

이 문서는 HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 의 작동
과 관련된 새로운 정보를 제공합니다 . 이 문서는 *HP LaserJet
MFP Analog Fax Accessory 300 팩스 설명서*를 보완하는 문서이
므로 두 문서를 함께 사용하시기 바랍니다 .

필수 위치 (국가 / 지역) 설정 지원 - 추가

위치 설정의 필수 팩스 설정을 구성할 때 위치 설정 메뉴 목록에는 표시되지 않지만 지원되는 일부 국가 / 지역이 있습니다. 이러한 추가 국가 / 지역은 위치 설정 목록에서 다른 대안 국가 / 지역을 선택하여 지원할 수 있습니다. 다음 표에는 추가 지원 국가 / 지역 및 해당 국가 / 지역을 지원하기 위해 선택할 수 있는 대안 국가 / 지역을 나열합니다.

다음 표를 1 장, 설치의 위치 설정 단원의 끝에 추가합니다.

위치 (국가 / 지역) 설정 지원 추가

지원할 국가 / 지역	위치 설정 목록에서 선택할 수 있는 대안 국가 / 지역
에스토니아	노르웨이, 스웨덴 또는 러시아
아이슬란드	덴마크, 노르웨이 또는 스웨덴
라트비아	노르웨이, 스웨덴 또는 러시아
리히텐슈타인	오스트리아 또는 스위스
리투아니아	노르웨이, 스웨덴 또는 러시아
모로코	스페인
슬로베니아	헝가리 또는 폴란드

JBIG 압축 설정 - 변경

팩스 설명서에 설명된 JBIG 압축 모드의 기본 설정이 "꺼짐"에서 "켜짐"으로 변경되었습니다. 3 장, 구성의 JBIG 압축 모드에서 단계 5의 내용이 다음과 같이 변경되어야 합니다.

5 켜짐 (기본값)을 눌러 JBIG 압축을 사용으로 설정하거나, **꺼짐**을 눌러 JBIG 압축을 사용 안함으로 설정합니다.

연결 해제 오류가 발생했을 때 재발신 - 추가

다음 내용을 3 장 구성의 **재발신 규칙 설정** 단원의 끝에 추가합니다 .

Note

통화 중일 때 재발신 설정과 응답 없을 때 재발신 설정이 "꺼짐" 으로 설정된 경우 제어판에 재발신 메시지가 나타날 수 있습니다 . 이런 상황은 팩스 보조장치에 의해 번호가 입력되고 , 연결이 맺어진 후 연결이 끊어진 경우에 발생합니다 . 이러한 오류 상황이 발생하면 팩스 보조장치는 두 번에 걸쳐 재발신을 시도합니다 . 처음에는 **26,400bps** 로 시도하고 , 이 시도가 실패하면 **14,400bps** 로 시도합니다 . 이 재발신 작업 동안 팩스 보조장치의 제어판에는 재발신 중이라는 메시지가 표시됩니다 .

서비스 설정 - 추가

추가 서비스 설정이 팩스 보조장치 서비스 메뉴에 추가되었습니다 . 다음 3 가지 새로운 설정이 6 장 , 문제 해결의 **서비스 설정** 단원에 추가되어야 합니다 .

V.34: 이 설정에는 모뎀의 전송 속도를 제어하는 2 개의 값 (정상 및 고정) 이 있습니다 . '보통' 으로 설정할 경우 모뎀은 다른 모뎀과 협의를 통해 모뎀의 전송 속도 (최대 **33,600bps**) 를 선택할 수 있습니다 . 고정 설정의 경우 전송 속도를 **14,400bps** 로 설정합니다 . 이 설정은 다른 설정으로 변경하기 전까지 그대로 유지됩니다 .

최대 전송 속도 : 이 설정은 **V.34** 와 비슷하지만 작동할 전송 속도를 선택할 수 있는 전송 속도 목록을 제공합니다 . 팩스에 통신 오류가 발생한 경우 이 설정을 사용하여 전송 속도를 낮추어 보면 전화선에 의한 통신 오류인지 확인할 수 있습니다 . 이 설정은 다른 설정으로 변경하기 전까지 그대로 유지됩니다 .

스피커 모드 : 이 서비스 설정에는 정상과 진단이라는 2 가지 모드가 있습니다 . 정상 모드의 경우 모뎀 스피커는 초기 연결을 통해 발신을 하는 동안 켜져 있다가 꺼집니다 . 진단 모드의 경우 설정이 정상으로 돌아올 때까지 팩스 통신이 진행되는 동안 스피커가 켜진 채로 유지됩니다 .

고객 지원 , 월드 와이드 웹 - 추가

이 문서가 인쇄된 이후에 적용된 HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 제품의 모든 변경 사항은 HP 웹 사이트를 확인하십시오 . 팩스 설명서에서 6 장 , 문제 해결의 **월드 와이드 웹** 제목 아래에 다음 내용을 추가합니다 .

중요 : 이 문서의 인쇄 이후에 적용된 업데이트나 변경 사항에 관련된 추가 정보는 HP 웹 사이트를 확인하십시오 . www.hp.com 에서 "Q3701A" 를 검색하십시오 . **Product quick links** (제품 바로가기) 를 사용하여 제품 설명서로 이동한 후 "Errata" 를 찾으십시오 . 이 변경 및 업데이트 문서에서는 제품에 관련된 최신 변경 사항을 확인할 수 있습니다 .

팩스 인쇄 스케줄 설정 이름 변경

팩스 인쇄 스케줄 설정 이름이 **팩스 인쇄**로 변경되었습니다. 이 이름이 팩스 메뉴에 표시됩니다. 또한 2 개의 하위 메뉴 항목이 변경되었으며, 아래 절차에서 확인할 수 있습니다. 4 장, 팩스 (고급) 의 처음 네 페이지의 내용을 다음 네 페이지의 내용으로 교체하십시오. 이 장에서는 고급 팩스 설정을 설명합니다. 이러한 설정은 MFP 의 제어판 아래의 팩스 메뉴에 있습니다.

고급 팩스 설정은 다음의 내용을 포함합니다.

- PIN (개인 식별 번호) 변경
- 팩스 전달
- 팩스 인쇄 스케줄 작성 (메모리 잠금)
- 다른 팩스 폴링

안전 설정

팩스 전달과 팩스 인쇄 설정은 PIN 이 필요한 안전 기능입니다. 두 가지 설정은 처음 사용할 때 PIN 을 새로 작성해야 합니다. PIN 을 작성하면 두 기능을 액세스하는데 모두 사용됩니다. 즉, 팩스 전달을 위해 작성한 PIN 은 팩스 인쇄의 액세스에 사용되며, PIN 이 처음 팩스 인쇄를 위해 작성되면 팩스 전달의 액세스에도 사용하게 됩니다. 이러한 보안 설정에 액세스하는 하나의 PIN 만 작성 가능합니다.

팩스 호출 보고서의 축소 그림 사용 설정을 하면, 보고서는 팩스 인쇄와 팩스 전달이 설정될 때, 팩스의 첫 번째 페이지의 축소그림을 인쇄합니다. 안전한 팩스 인쇄를 위해서는 팩스 호출 보고서에 축소 그림 인쇄를 사용하지 않도록 설정합니다.

PIN 변경

기존의 PIN 을 변경하는 절차를 설명합니다.

Note

PIN 을 언제나 안전한 곳에 저장하십시오. PIN 을 분실한 경우에는 " 고객 지원 " 을 참조해 HP 고객 지원센터에 PIN 을 재설정하는 방법을 문의하십시오.

PIN 을 변경하려면 다음의 단계를 따릅니다.

- 1 제어판에서 **메뉴** 버튼을 누르면 메인 메뉴가 표시됩니다.
- 2 **팩스**를 누르면 팩스 메뉴가 표시됩니다.
- 3 **팩스 수신**으로 이동한 후 누릅니다.
- 4 **팩스 전달** 또는 **팩스 인쇄**로 이동해 누르면 설정 화면이 표시됩니다.
- 5 **PIN 변경**을 누르면 PIN 화면이 표시됩니다.
- 6 키보드로 PIN (4 자 이상) 을 입력하고 **확인**을 눌러 **PIN 변경** 화면을 표시합니다.
- 7 키보드로 새로운 PIN 을 입력하고 **확인**을 누릅니다.

- 8 PIN 을 다시 입력해 확인하고 **확인**을 눌러 새로운 PIN 을 저장합니다 .

팩스 전달 설정

팩스 전달 설정을 이용해 모든 수신된 팩스를 다른 전화번호로 전달할 수 있습니다 . 팩스 전달이 설정되면 수신하는 MFP 는 팩스를 인쇄하고 (팩스 인쇄가 사용 안함으로 설정되어 있다면 인쇄가 사용으로 설정되었을 때 인쇄), 팩스 전달 번호로 팩스를 전달합니다 .

Note

팩스 전달은 한번만 시도되며 , 재시도는 하지 않습니다 . 또한 모든 팩스는 보통이나 표준 해상도로 전달됩니다 .

팩스 전달을 설정하려면 다음의 단계를 따릅니다 .

- 1 제어판에서 **메뉴** 버튼을 누르면 메인 메뉴가 표시됩니다 .
- 2 **팩스**를 누르면 팩스 메뉴가 표시됩니다 .
- 3 **팩스 수신**으로 이동한 후 누릅니다 .
- 4 **팩스 전달**로 이동한 후 눌러 PIN 화면을 표시합니다 .
- 5 키보드로 PIN(4 자 이상) 을 입력하고 **확인** 을 누릅니다 . 기존에 PIN 이 있으면 전달 번호 화면이 표시됩니다 . PIN 이 작성되지 않았다면 PIN 을 다시 입력해 확인한 후 **확인**을 누릅니다 .

Note

PIN 을 언제나 안전한 곳에 저장하십시오 . PIN 을 분실한 경우에는 " 고객 지원 " 을 참조해 HP 고객 지원센터에 PIN 을 재설정하는 방법을 문의하십시오 .

- 6 **팩스 전달**을 눌러 팩스 전달 설정 화면을 표시합니다 .
- 7 **전달 번호**를 눌러 키보드를 표시합니다 .
- 8 팩스 전달 번호를 입력하고 **확인**을 눌러 팩스 전달을 설정합니다 .

팩스 인쇄 스케줄 작성 (메모리 잠금)

팩스 인쇄를 이용해 팩스를 인쇄할 시기를 지정할 수 있습니다 . 팩스 인쇄를 사용 안함으로 설정하면 수신한 팩스는 메모리에 저장되며 인쇄되지 않습니다 . 팩스 인쇄를 사용으로 설정하면 저장된 팩스와 수신된 팩스가 모두 인쇄됩니다 .

MFP 작업 검색 메뉴를 이용해 메모리에 저장된 팩스 작업을 액세스하는 것도 가능합니다 . 또한 이 메뉴를 사용하여 메모리에 저장된 작업을 인쇄하거나 삭제할 수 있습니다 . 이 기능의 추가적인 정보는 MFP 사용 설명서의 작업 검색 메뉴 설명을 참조하십시오 .

팩스 인쇄는 수동으로 켜고 끄거나 , 요일별로 켜고 끄도록 일정을 작성할 수 있습니다 . 팩스 인쇄는 하루 종일 (24 시간) 잠그거나 하루 중 일부 시간동안 잠그도록 설정할 수 있습니다 . 하나의 잠금 기간만 설정할 수 있지만 몇 일이건 적용할 수 있습니다 . 잠금 기간은 팩스 인쇄 설정을 사용해서 설정하며 , " 팩스 인쇄 스케줄 작성 " 을 참조하십시오 .

팩스 인쇄 스케줄 사용 / 사용 안함 설정

Note

팩스 인쇄 스케줄을 사용하려면 먼저 스케줄을 작성해야 합니다. "팩스 인쇄 스케줄 작성"을 참조하십시오.

- 1 제어판에서 **메뉴** 버튼을 누르면 메인 메뉴가 표시됩니다.
- 2 **팩스**를 누르면 팩스 메뉴가 표시됩니다.
- 3 **팩스 수신**으로 이동한 후 누릅니다.
- 4 **팩스 인쇄**로 이동한 후 눌러 **PIN** 메뉴를 표시합니다.
- 5 **PIN(4 자 이상)**을 입력하고 **확인**을 눌러 **팩스 인쇄** 메뉴를 표시합니다. **PIN**이 없으면, 새로 작성하도록 프롬프트가 나타납니다.

Note

PIN을 언제나 안전한 곳에 저장하십시오. **PIN**을 분실한 경우에는 "고객 지원"을 참조해 **HP** 고객 지원센터에 **PIN**을 재설정하는 방법을 문의하십시오.

- 6 **팩스 인쇄 모드**를 누릅니다.
- 7 **팩스 인쇄 모드**를 선택합니다.
 - **수신한 팩스 모두 저장**을 누르면 팩스가 인쇄되지 않고 수신한 모든 팩스가 메모리에 저장됩니다.
 - **수신한 팩스 모두 인쇄**를 누르면 저장된 모든 팩스와 수신한 모든 팩스가 인쇄됩니다.
 - **팩스 인쇄 스케줄 작성**을 누르면 팩스 인쇄 스케줄을 사용해서 팩스 인쇄 기능을 자동으로 켜거나 끌 수 있습니다.
- 8 **확인**을 눌러 종료합니다.

Note

팩스 인쇄와 팩스 전달은 동일한 **PIN**을 사용합니다. 팩스 전달을 위한 **PIN**을 작성했으면 그 **PIN**을 여기 입력하십시오.

팩스 인쇄 스케줄 작성

- 1 제어판에서 **메뉴** 버튼을 누르면 메인 메뉴가 표시됩니다.
- 2 **팩스**를 누르면 팩스 메뉴가 표시됩니다.
- 3 **팩스 수신**으로 이동한 후 누릅니다.
- 4 **팩스 인쇄**로 이동한 후 눌러 **PIN** 메뉴를 표시합니다.
- 5 **PIN**을 입력하고 **확인**을 눌러 팩스 인쇄를 표시합니다. **PIN**이 없으면, 새로 작성하도록 프롬프트가 나타납니다.
- 6 **팩스 인쇄 스케줄 작성**을 눌러 스케줄 설정을 표시합니다.
- 7 **인쇄 종료 시간**을 눌러 팩스의 인쇄가 종료될 스케줄 시간을 설정하고 (팩스가 메모리에 저장될 때 잠금 기간 시작), 시간을 선택한 다음 **확인**을 누릅니다.

- 8 인쇄 시작 시간을 눌러 팩스의 인쇄가 시작될 스케줄 시간을 설정하고 (팩스가 메모리에 저장되지 않을 때 잠금 기간 종료), 시간을 선택한 다음 **확인**을 누릅니다 .
- 9 스케줄 날짜를 눌러 날짜의 목록을 표시합니다 .
- 10 한 날짜 (예 : 월요일) 를 눌러 해당 날짜의 잠금 설정을 표시하고 ,
 - 모든 팩스 저장을 눌러 하루 종일 (24 시간) 잠그거나 ,
 - 스케줄대로 팩스 인쇄를 눌러 해당 날짜에 인쇄 종료 시간 / 인쇄 시작 시간 스케줄을 사용합니다 .스케줄을 설정하고자 하는 날짜에 대해 이 단계를 반복합니다 .
- 11 **확인**을 눌러 종료합니다 .



正誤表

(《HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 傳真手冊》)

2004 年 8 月

本文件含有 HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 操作相關的最新資訊。這些資訊是《*HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300* 傳真手冊》的補遺，建議和該文件一起存放。

必要的地點（國家 / 地區）設定支援 — 新增

設定「地點」所需的傳真設定時，對於某些國家 / 地區雖提供支援，但在「地點」設定功能表清單中找不到相關的項目。這些其它國家 / 地區可以藉選取「地點」設定清單中的其它進行選取。下表所列，是所支援的其它國家 / 地區，以及其它可供選取，以支援該國家 / 地區的地點項目。

下表會新增到第 1 章「設定」之「設定地點」一節的結尾。

新增的地點（國家 / 地區）設定支援

支援此國家 / 地區	從地點設定清單中選取此國家 / 地區
愛沙尼亞	挪威、瑞典或俄羅斯聯邦
冰島	丹麥、挪威或瑞典
拉脫維亞	挪威、瑞典或俄羅斯聯邦
列支敦斯登	奧地利或瑞士
立陶宛	挪威、瑞典或俄羅斯聯邦
摩洛哥	西班牙
斯洛維尼亞	匈牙利或波蘭

設定 JBIG 壓縮 — 變更

如傳真手冊中所述，JBIG 壓縮模式的預設設定已由「關閉」改為「開啟」。第 3 章中「設定 **JBIG 壓縮模式**」下之步驟五將變更如下：

5 觸碰一下 **ON**（開啟；為預設值），以啟用 JBIG 壓縮；或是觸碰一下 **OFF**（關閉），以停用 JBIG 壓縮。

斷線時自動重撥錯誤附註 — 新增

下列附註會新增到第 3 章「設定」之「設定重撥規則」一節的結尾。

註	當「忙線時自動重撥」及「無人接聽時重撥」的設定為「關閉」時，會在控制面板上顯示重撥的訊息。當傳真附件撥號、設定連線，然後連線中斷時，便會出現此狀況。當發生此種錯誤狀況時，傳真附件會嘗試兩種重撥方式（首先會以 26,400 bps 的速率重撥，若失敗，則會以 14,400 bps 的速率再次重撥）。重撥作業期間，傳真附件會在控制面板上顯示訊息，指出重撥作業正在進行中。
---	--

服務設定 — 新增

新增的服務設定已經加入傳真附件服務功能表。下列三項新設定會新增到第 6 章「疑難排解」之「**Service settings**（服務設定）」一節的結尾。

V.34：此設定的兩個值（Normal（一般）及 Off（關閉））可控制數據機的傳輸速率。「Normal（一般）」設定可以讓數據機選取（和其它數據機協調）所支援的各種傳輸速率（最高達 33,600 bps）。「Off（關閉）」設定則會將傳輸速率設定為 14,400 bps。除非變更此設定，否則會一直保有其設定值。

Maximum baud rate（最大傳輸速率）：此設定與 V.34 類似，但會提供傳輸速率清單供您選擇作業之用。當傳真發生通訊錯誤時，可以使用此設定選取較低的傳輸速率，以判定通訊錯誤是否為電話線所導致。此設定一經確定之後，除非有所變更，否則會一直保有此設定。

Speaker mode（喇叭模式）：此服務設定有 Normal（一般）及 Diagnostic（偵錯）兩種模式。在 Normal（一般）模式下，當數據機開始撥號連線時，會將喇叭打開，然後關閉。而在 Diagnostic（偵錯）模式下，對於所有的傳真通訊，喇叭均會處於開啟狀態，除非將此設定設回「Normal（一般）」。

客戶支援、全球資訊網 — 新增

建議定期造訪 HP 網站，查看本文件出版後，HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 產品的變更。在傳真手冊「疑難排解」之「全球資訊網」標題下會新增下列說明。

重要事項：請定期造訪 HP 網站，查看本文件出版後，有關產品更新或變更的資訊。請造訪 www.hp.com，並搜尋 Q3701A。您可以使用 Product quick links（產品快速連結）連到相關的產品手冊，並查看「正誤表」。此正誤表文件刊載了產品的最新變更。

Schedule printing of faxes（排程列印傳真）設定 — 名稱變更

Schedule Printing of Faxes（排程列印傳真）設定的名稱已改為 **Fax Printing**（列印傳真）。此名稱會顯示在各個傳真功能表上。此外還有兩個子功能表的名稱改變，如下列程序中所示。下列四頁會取代第 4 章「傳真（進階）」的前四頁。

本章將提供進階傳真設定的說明。您可以利用 MFP 控制面板功能表中的 Fax（傳真）功能表來存取這些設定。

這些進階傳真設定包括：

- 變更您的個人辨識號碼 (PIN)
- 轉寄傳真
- 排程列印傳真（鎖定記憶體）
- 輪詢其它傳真

安全設定

Fax Forwarding（轉寄傳真）及 Fax Printing（列印傳真）兩項設定屬安全設定，需要提供 PIN。在您第一次存取任一項設定時，系統均會要求您建立 PIN。建立 PIN 之後，就可用來存取這兩項功能。換言之，因使用 Fax Forwarding（轉寄傳真）而建立的 PIN，可以用來存取 Fax Printing（列印傳真）；而因使用 Fax Printing（列印傳真）而建立的 PIN，亦可用來存取 Fax Forwarding（轉寄傳真）。您只能建立一個 PIN 來存取這些安全設定。

若是啟用了 Fax Call Report（傳真通話報表）的縮圖功能，則即便啟用了 Fax Printing（列印傳真）或 Fax Forwarding（轉寄傳真），報表仍會列印傳真第一頁資料頁的縮圖。您若要保障傳真列印的安全，請停用 Fax Call Report（傳真通話報表）的列印縮圖功能。

變更您的 PIN

此程序說明變更您現有 PIN 的方式。

註

請妥善保存您的 PIN。您若是遺失了 PIN，必須聯絡「HP 服務支援」，取得重設 PIN 的方法；請參閱「客戶支援」。

若要變更您的 PIN，請完成下列步驟。

- 1 按控制面板上的 **Menu**（功能表）按鈕，以顯示主功能表。
- 2 觸碰一下 **FAX**（傳真），以顯示傳真功能表。
- 3 向下捲動，然後觸碰一下 **FAX RECEIVE**（接收傳真）。
- 4 向下捲動，然後觸碰一下 **FORWARD FAX**（轉寄傳真）或 **FAX PRINTING**（列印傳真），以顯示其設定螢幕。
- 5 觸碰一下 **CHANGE PIN**（變更 PIN），以顯示 PIN 螢幕。
- 6 使用鍵板鍵入 PIN（至少四位數），然後再觸碰一下 **OK**（確定），以顯示 **CHANGE PIN**（變更 PIN）螢幕。
- 7 使用鍵板鍵入新的 PIN，然後按 **OK**（確定）。
- 8 再次鍵入您的 PIN 進行驗證，然後觸碰一下 **OK**（確定），以儲存新的 PIN。

設定轉寄傳真

轉寄傳真設定可讓您將收到的所有傳真，轉寄到其它電話號碼。當啟用了轉寄傳真功能之後，接收端的 MFP 即會列印傳真（如停用了 Fax Printing（列印傳真），但啟用了列印功能，便會列印傳真），並將該傳真轉寄至傳真轉寄號碼。

註

轉寄傳真的動作只會執行一次，而不會進行任何重試。此外，所有的傳真均會以精細或標準的解析度加以轉寄。

若要設定 Fax Forwarding（轉寄傳真）功能，請完成下列步驟。

- 1 按控制面板上的 **Menu**（功能表）按鈕，以顯示主功能表。
- 2 觸碰一下 **FAX**（傳真），以顯示傳真功能表。
- 3 向下捲動，然後觸碰一下 **FAX RECEIVE**（接收傳真）。
- 4 向下捲動，然後觸碰一下 **FORWARD FAX**（轉寄傳真），以顯示 PIN 螢幕。
- 5 使用鍵板鍵入您的 PIN（至少四位數），然後觸碰一下 **OK**（確定）。若您已經有了 PIN，便會顯示 **FORWARD TO NUMBER**（轉寄目的地號碼）螢幕。若尚未建立 PIN，便會提示您再次鍵入新的 PIN 進行驗證，然後按 **OK**（確定）。

註

請妥善保存您的 PIN。您若是遺失了 PIN，必須聯絡「HP 服務支援」，取得重設 PIN 的方法；請參閱「客戶支援」。

- 6 觸碰一下 **FAX FORWARDING**（轉寄傳真），以顯示 FAX FORWARDING（轉寄傳真）設定螢幕。
- 7 觸碰一下 **FORWARD TO NUMBER**（轉寄目的地號碼），以顯示鍵盤。
- 8 鍵入傳真的轉寄電話號碼，然後觸碰一下 **OK**（確定），以啟用轉寄傳真功能。

排程列印傳真（鎖定記憶體）

Fax Printing（列印傳真）可讓您指定列印傳真的時機。若是停用了 Fax Printing（列印傳真），便會將收到的傳真儲存在記憶體中暫不印出。若是啟用 Fax Printing（列印傳真），便會將收到的所有傳真印出。

但您也可以利用 MFP Retrieve Job（MFP 擷取工作）功能表，存取儲存在記憶體中的傳真工作。此功能表可以將工作印出，或是將儲存在記憶體中的工作刪除。如需此功能的其它相關資訊，請參閱 MFP 使用手冊中的 Retrieve Job（擷取工作）功能表說明。

您可以手動開啟或關閉 Fax Printing（列印傳真）功能，也可排程在一週內的特定幾天自動開啟或關閉。您可以將 Fax Printing（列印傳真）設定成整天（24 小時）不印，或是只在一天中的某個時段不印。

您雖只能夠設定一個停印時段，但卻可以將其套用在不同的日子中。停印期間是使用 Fax Printing（列印傳真）所設定，請參閱「建立列印傳真的時程表」。

啟用 / 停用列印傳真

註

啟用列印傳真之前，必須先建立時程表；請參閱「建立列印傳真的時程表」。

- 1 按控制面板上的 **Menu**（功能表）按鈕，以顯示主功能表。
- 2 觸碰一下 **FAX**（傳真），以顯示傳真功能表。
- 3 向下捲動，然後觸碰一下 **FAX RECEIVE**（接收傳真）。
- 4 向下捲動，然後觸碰一下 **FAX PRINTING**（列印傳真），以顯示 PIN 功能表。
- 5 鍵入您的 PIN（至少四位數），然後觸碰一下 **OK**（確定），以顯示 **FAX PRINTING**（列印傳真）功能表。您若是沒有 PIN，系統便會提示您建立之。

註

請妥善保存您的 PIN。您若是遺失了 PIN，必須聯絡「HP 服務支援」，取得重設 PIN 的方法；請參閱「客戶支援」。

- 6 請觸碰一下 **FAX PRINTING MODE**（列印傳真模式）。
- 7 請選取列印傳真的模式：
 - 觸碰一下 **STORE ALL RECEIVED FAXES**（儲存收到的所有傳真），以停用列印傳真功能，將收到的所有傳真儲存在記憶體中。
 - 觸碰一下 **PRINT ALL RECEIVED FAXES**（列印收到的所有傳真），以將儲存的所有傳真印出，並在收到傳真時予以印出。
 - 觸碰一下 **CREATE FAX PRINTING SCHEDULE**（建立列印傳真的時程表），以自動開啟及關閉列印傳真功能。
- 8 觸碰一下 **OK**（確定）以離開。

註

Fax Printing（列印傳真）及 Fax Forwarding（轉寄傳真）共用同一個 PIN。您若已建立 Fax Forwarding（轉寄傳真）的 PIN，請在此處輸入之。

建立列印傳真的時程表

- 1 按控制面板上的 **Menu**（功能表）按鈕，以顯示主功能表。
- 2 觸碰一下 **FAX**（傳真），以顯示傳真功能表。
- 3 向下捲動，然後觸碰一下 **FAX RECEIVE**（接收傳真）。
- 4 向下捲動，然後觸碰一下 **FAX PRINTING**（列印傳真），以顯示 PIN 功能表。

- 5 請鍵入您的 PIN，然後觸碰一下 **OK**（確定），以顯示 **FAX PRINTING**（列印傳真）功能表。您若是沒有 PIN，系統便會提示您建立之。
- 6 請觸碰一下 **CREATE FAX PRINTING SCHEDULE**（建立列印傳真的時程表），以顯示排程設定。
- 7 觸碰一下 **PRINT END TIME**（列印終止時間），以排程停印傳真的時間（當將傳真存入記憶體，即是停印期間的開始）；請選取時間，然後觸碰一下 **OK**（確定）。
- 8 觸碰一下 **PRINT START TIME**（列印開始時間），以排程開始列印傳真的時間（當不將傳真存入記憶體時，即是停印期間的結束）；請選取時間，然後觸碰一下 **OK**（確定）。
- 9 請觸碰一下 **SCHEDULE DAYS**（排程日期），以顯示日期清單。
- 10 請觸碰一下某日（如：週一），以顯示禁印日期設定，然後執行下列一項動作：
 - 觸碰一下 **STORE ALL FAXES**（儲存所有傳真），以全天（24 小時）禁印；或是
 - 觸碰一下 **PRINT FAXES AS SCHEDULED**（依排程列印傳真），以使用該日的 Print End Time（列印終止時間）/Print Start Time（列印開始時間）排程。重複此步驟對要設定禁印時段的日子進行設定。
- 11 觸碰一下 **OK**（確定）以離開。

